

Montage kastanje poort als *enkele vleugel* poort.

Stap 1: Monteer de scharnieren op uw poort:

De lenen bevestigt u aan de bovenste en onderste horizontale paal, zoals in de foto hieronder. U tekent het 1 ste gat af en boort door de verticale paal. U kan dan aan de hand van de meegeleverde boulon de leen vastzetten. De andere gaten voorziet u van een meegeleverde schroefbout.



Stap 2: plaats de houten poortpalen in de grond.

Afmetingen van de put minimaal 30x30cm en 70cm diep. U zet de paal in de put en vult die eerst terug met aarde +/- 15cm. (Zo zit de onderkant van de paal in de aarde en kan overtollig water in de grond sijpelen). Daarna kan u aanvullen met beton of half-grove steenslag.

De tussenafstand van de palen is afhankelijk van de breedte van uw vleugel en de plaatsing van de scharnierplaat. U kan eenvoudig de totale lengte van de poort inclusief scharnieren nu even nameten. De scharnierplaten worden best aan de binnen of buitenzijde van de poortpalen geplaatst, zoals op bovenstaande foto, zo kan u de poort langs die ene zijde volledig (180°) opendraaien.

Stap 3: schroef de scharnierplaat op uw poortpaal.

Plaatst de poort op steunblokken tegen de poortpalen om de poort op te laten rusten tijdens het bepalen van de exacte hoogte. Hou hierbij rekening met eventuele niveaunderschillen binnen de draaicirkel van de poort.



Stap 4: Regelen van de poort.

Haak de poort in de opzetstukken en zet een waterpas op de bovenste horizontale ligger van de poort.

Regel de poort door de moeren van het duim scharnieren naar links of naar rechts te draaien.

Stap 5: Plaatsen van de sluiting.

Schroef de haak op het poortje en het valsloot op de paal met de meegeleverde schroefjes.

